

MalPlay



Huśtawka ławeczkowa KingSport zielona

Instrukcja obsługi / Manual / Benutzerhandbuch

Wersja dokumentu: 1.0

Dotyczy modelu: nr 28881D

Zalecany wiek: 3+ lat

Maksymalne obciążenie: 25 kg

Minimalna wysokość montażu od podłoża: 30-40cm

1. Opis produktu

Ta huśtawka King Sport jest przeznaczona dla dzieci w wieku 3 lat i starszych. Posiada ekologiczne siedzisko z tworzywa sztucznego PP, wytrzymałe nylonowe liny, gładkie krawędzie i stabilną konstrukcję.

2. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej. Nie należy pozostawiać dzieci bez opieki.
- Wyłącznie do użytku domowego.
- Z huśtawki może korzystać tylko jedno dziecko na raz.
- Nie należy stać, klęczeć, wspinać się, skakać ani puszczać rąk podczas huśtania.
- Zachowaj co najmniej 2 metry wolnej przestrzeni wokół huśtawki. Unikaj ścian, drzew, przewodów i przeszkód.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić huśtawkę. Natychmiast przerwać użytkowanie, jeśli liny, siedzisko lub łączniki są uszkodzone.
- Małe części mogą stanowić zagrożenie zadławienia. Trzymać z dala od dzieci poniżej 3 lat.

3. Zawartość opakowania

- Siedzisko huśtawki z uchwytami: 1 szt.
- Regulowane liny nylonowe: 2 szt.
- Zestaw montażowy: 1 zestaw

4. Instrukcja montażu

4.1 Przygotowanie

- Wybrać solidny punkt zawieszenia (belkę, drążek) o udźwigu co najmniej 100 kg.
- Upewnić się, że podłoże jest płaskie, a teren wolny.

4.2 Montaż liny i siedziska

1. Przeciągnąć dwie liny przez otwory po obu stronach siedziska.
2. Zawiązać mocne podwójne węzły lub użyć dołączonych klamer, aby zabezpieczyć liny.
3. Wyregulować wysokość siedziska na 30–40 cm od podłoża.

4.3 Mocowanie huśtawki

1. Przymocuj górne końce lin do punktu zawieszenia.
2. Sprawdź stabilność huśtawki, delikatnie ciągnąc i potrząsając nią, aby upewnić się, że nie ślizga się ani nie trzęsie.

5. Instrukcja obsługi

- Usiądź na środku siedziska i mocno trzymaj oba uchwyty.
- Wchodź na huśtawkę i schodź z niej tylko wtedy, gdy jest całkowicie zatrzymana. Nie zeskakuj.
- Rozpocznij huśtanie, delikatnie popychając huśtawkę przez osobę dorosłą.
- Nie huśtaj się powyżej punktu zawieszenia.
- Zaleca się, aby każde użycie trwało 10–15 minut, aby uniknąć zmęczenia.

6. Konserwacja i pielęgnacja

- Czyść siedzisko wilgotną ściereczką. Nie używaj żrących środków czyszczących.
- Susz liny naturalnie po czyszczeniu. Nie wystawiaj na długotrwałe działanie silnego światła słonecznego.
- Co tydzień sprawdzaj liny pod kątem zużycia, przetarcia lub pęknięć.
- Przechowuj huśtawkę w suchym, wentylowanym pomieszczeniu, gdy nie jest używana.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

7. Rozwiązywanie problemów

- Luźne liny lub niestabilne siedzisko: Zawiąż węzły lub wzmocnij punkt zawieszenia.
- Zużyte lub postrzępione liny: Natychmiast wymień.
- Pęknięte lub uszkodzone siedzisko: Zaprześć użytkowania i wymień siedzisko.

8. Specyfikacja produktu

- Model: nr 28881D

- Odpowiedni dla wieku: 3+ lat
- Maksymalna waga: 25 kg
- Materiał siedziska: tworzywo PP
- Materiał liny: nylon
- Wymiary siedziska: ok. 35 × 28 × 15 cm
- Norma: GB 6675.11-2014

ENG

Document Version: 1.0

Applies to Model No. 28881D

Recommended Age: 3+ Years

Maximum Load: 25 kg

Minimum installation height from the ground: 30-40cm

1. Product Description

This King Sport swing is intended for children aged 3 and older. It features an eco-friendly PP plastic seat, durable nylon ropes, smooth edges, and a sturdy construction.

2. Safety Warnings

- Adult supervision is required at all times. Do not leave children unattended.
- For home use only.
- Only one child should use the swing at a time.
- Do not stand, kneel, climb, jump, or let go of hands while swinging.
- Maintain at least 2 meters of free space around the swing. Avoid walls, trees, wires, and obstacles.
- Inspect the swing before each use. Discontinue use immediately if the ropes, seat, or connectors are damaged.
- Small parts may present a choking hazard. Keep away from children under 3 years of age.

3. Package Contents

- Swing seat with handles: 1 pc.

- Adjustable nylon ropes: 2 pcs.
- Mounting kit: 1 set

4. Assembly Instructions

4.1 Preparation

- Select a sturdy suspension point (beam, pole, tree branch) with a load capacity of at least 100 kg.
- Ensure the ground is flat and clear.

4.2 Rope and Seat Assembly

1. Thread the two ropes through the holes on either side of the seat.
2. Tie strong double knots or use the included buckles to secure the ropes.
3. Adjust the seat height to 30–40 cm from the ground.

4.3 Attaching the Swing

1. Attach the upper ends of the ropes to the suspension point.
2. Check the stability of the swing by gently pulling and shaking it to ensure it does not slip or shake.

5. Operating Instructions

- Sit in the center of the seat and hold both handles firmly.
- Only enter or exit the swing when it is completely stopped. Do not jump off.
- Start the swing by having an adult gently push the swing.
- Do not swing above the suspension point.
- It is recommended that each use last 10–15 minutes to avoid fatigue.

6. Maintenance and Care

- Clean the seat with a damp cloth. Do not use harsh cleaning agents.
- Dry the ropes naturally after cleaning. Do not expose to prolonged exposure to strong sunlight.
- Check the ropes weekly for wear, fraying, or cracks.
- Store the swing in a dry, ventilated area when not in use.
- Use only original replacement parts.

7. Troubleshooting

- Loose ropes or unstable seat: Tie knots or reinforce the suspension point.
- Worn or frayed ropes: Replace immediately.
- Cracked or damaged seat: Discontinue use and replace the seat.

8. Product Specifications

- Model: No. 28881D
- Suitable for ages: 3+ years
- Maximum weight: 25 kg
- Seat material: PP plastic
- Rope material: nylon
- Seat dimensions: approx. 35 x 28 x 15 cm
- Standard: GB 6675.11-2014

Importer:

Malis B. Machoński sp. k.
ul. Zbożowa 2E Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
www.malis.pl