



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

**WÓZEK GŁĘBOKI Z TORBĄ DLA LALEK
PRINCESS**

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE

OSTRZEŻENIA:

Nie nadaje się dla dziecka w wieku poniżej 36 miesięcy z uwagi na małe części.
Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.



Wózek jest zabawką przeznaczoną do wożenia lalek i nie jest przystosowany do przewożenia dzieci lub zwierząt domowych.



Trzymaj z dala od ognia i innych źródeł ciepła.

Przed przystąpieniem do montażu usuń wszelkie elementy opakowania.

Montaż pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcja montażu:

	Wypakuj wózek
	Upewnij się że obie górne blokady zostały prawidłowo założone na górną część wystającej rurki, oraz że mechanizm zabezpieczający został prawidłowo ustawiony jak na rysunku

	Umieść oś w ramie wózka, następnie nałóż na nią koło. Zablokuj klipsem jak pokazano na rysunku i zakryj kapsłem.
	Aby złożyć wózek, odblokuj mechanizm zabezpieczający, a następnie wyjmij blokady osadzone na rurkach.

Konserwacja i czyszczenie

Produkt należy czyścić wilgotną szmatką lub gąbką.

Okresowo sprawdzaj, czy produkt jest kompletny i bez uszkodzeń. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części bądź są uszkodzone, nie używaj produktu i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Wszystkie zdjęcia i rysunki mają charakter poglądowy.

Producent:

Malis B. Machoński sp. k.

Ul. Zbożowa 2E, Wysogotowo,

62-081 Przeźmierowo, Poland

www.malis.pl



INSTRUCTION MANUAL

ENG

**DEEP STROLLER FOR DOLLS
WITH BAG PRINCESS**

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

WARNINGS:

Not suitable for a child under 36 months due to small parts.

For use under the direct supervision of an adult.



The pushchair is a toy designed to carry dolls and is not suitable for carrying children or pets.



Keep away from fire and other heat sources.

Remove all packaging items before assembly.

Assemble under adult supervision.

Assembly instruction:

	Unpack the dolls' stroller
	Ensure that both top locks have been correctly fitted to the top of the protruding tube, and that the safety mechanism has been correctly positioned as illustrated

	Place the axle in the trolley frame, then place the wheel on it. Lock with a clip as shown and cover with a cap.
 The 2nd safety locks	To assemble the trolley, unlock the securing mechanism and then remove the locks fitted on the tubes.

Maintenance and cleaning

Clean the product with a damp cloth or sponge.

Periodically check that the product is complete and undamaged. If you find parts are missing or damaged, do not use the product and contact your dealer.

All pictures and drawings are for reference only.

Producer:

Malis B. Machoński sp. k.
Ul. Zbożowa 2E, Wysogotowo,
62-081 Przeźmierowo, Poland
www.malis.pl



BEDIENUNGS- ANLEITUNG

DE

**TIEFER KINDERWAGEN MIT PRINZESSINNEN-
PUPPENTASCHE**

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN

WARNUNGEN:

Wegen der kleinen Teile nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.

Nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.


Der Kinderwagen ist ein Spielzeug zum Transport von Puppen und nicht für den Transport von Kindern oder Haustieren geeignet.

Von Feuer und anderen Wärmequellen fernhalten.


Entfernen Sie vor dem Zusammenbau alle Verpackungselemente.

Unter Aufsicht eines Erwachsenen zusammenbauen.



Montageanleitung:



Auspacken des Puppenwagens



Vergewissern Sie sich, dass die beiden oberen Verschlüsse korrekt an der Oberseite des überstehenden Rohrs angebracht sind und dass der Sicherheitsmechanismus wie abgebildet korrekt positioniert ist.

	Legen Sie die Achse in den Wagenrahmen und setzen Sie dann das Rad darauf. Verriegeln Sie die Achse wie abgebildet mit einem Clip und decken Sie sie mit einer Kappe ab.
	Um den Wagen zusammenzubauen, entriegeln Sie den Sicherungsmechanismus und entfernen Sie dann die an den Rohren angebrachten Schlösser.

Pflege und Reinigung

Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch oder Schwamm.

Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerät vollständig und unbeschädigt ist.

Wenn Sie feststellen, dass Teile fehlen oder beschädigt sind, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

Alle Bilder und Zeichnungen dienen nur als Referenz.

Hersteller:

Malis B. Machoński sp. k.

Ul. Zbożowa 2E, Wysogotowo,

62-081 Przeźmierowo, Poland

www.malis.pl